



ACTIVE Μπαταρία κουζίνας



Μπαταρία κουζίνας

Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου 1 οπής, με μηχανισμό 47 mm, περιστρεφόμενο κορμό, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8", χρωμέ.

ΧΡΩΜΑΤΑ*



AA

* AA = Χρωμέ